

Bediening heater

De heater aanzetten:

- A. Open de gaskraan op de gasfles volledig.
- B. Druk de regelknop in en draai deze naar de stand **PILOT**.
- C. Houd de regelknop ingedrukt gedurende 90 seconden. Terwijl u de regelknop ingedrukt houdt, drukt u meerdere malen op de ontstekingsknop totdat de waakvlam ontsteekt.
Laat de regelknop los zodra de waakvlam brandt.
- D. Draai de regelknop naar de stand **HI** (maximaal) en laat het toestel ongeveer 5 minuten branden. Draai daarna de regelknop naar de gewenste temperatuurstand.

Let op:

Na het uitschakelen moet het toestel minimaal 5 minuten volledig uitgeschakeld zijn voordat het opnieuw mag worden ontstoken.

De heater uitschakelen

- A. Draai de regelknop naar de stand **PILOT**.
- B. Druk de regelknop in en draai deze vervolgens naar de uitstand (**OFF**).
- C. Sluit de gaskraan op de gasfles om het toestel volledig uit te schakelen.

Regelknop

Aanwijzer

Ontstekingsknop

